Kontinuální vlhkoměr s teploměrem

MAX/MIN

2...98 % r.v.

Cenově dostupný standardní vlhkoměr testo-H1, určený pro kontinuální měření vlhkosti, teploty a rosného bodu.

Přesný (±2%r.v.) vlhkoměr s alarmem testo 608-H2. Opticky signalizuje překročení nastavitelných hraničních hodnot

- **S dopočítáváním rosného bodu a pamětí MAX/MIN**
- **Vlhkostní senzor není náchylný na orosení**
- **Testo 608-H2 hlásí optickým alarmem překročení hraničních hodnot**

%rv

°C

rosný bod

testo 608-H1

Vlhkoměr testo 608-H1 - měří teplotu, vlhkost, rosný bod. Včetně baterie.

obj. č. 0560 6081

testo 608-H2

s alarmem

Vlhkoměr testo 608-H2 - měří teplotu, vlhkost, rosný bod. Včetně baterie a aopického larmu

obj. č. 0560 6082

Vlhkoměr testo 608-H2 lze srovnat pomocí referenčních měřících přístrojů testo 650, nebo testo 400.

Kalibrace

ISO kalibrace teploty

obj. č. 0000 0001

Technická data

	testo 608-H1
měřící rozsah	+10... +95 %rv 0... +50 °C
přesnost ±1 digit	-20... +50 °C td ±3 %rF (+10... +95 %rv)
rozlišení	0,1 %rF (0... +100 %rv)
typ snímače	NTC
přesnost ±1 digit	±0,5 °C
rozlišení	0,1 °C (0... +50 °C)
pracovní tepl.	0... +50 °C

Technická data

	testo 608-H2
měřící rozsah	+2... +98 %rv -10... +70 °C -40... +70 °C td
přesnost ±1 digit	±2 %rv (+2... +98 %rv)
rozlišení	0,1 %rv (0... +100 %rv)
typ snímače	NTC
přesnost ±1 digit	±0,5 °C
rozlišení	0,1 °C (-10... +70 °C)
pracovní tepl.	-10... +70 °C
sklad. tepl.	-40... +70 °C
typ baterií	9V baterie
životnost	8736 h
takt měření	18 s
hmotnost	168 g
rozměr	120x89x40 mm
záruka	2 roky